

# Montageanleitung

für Küchentrio (ohne Erdanker)

## 1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**


## 2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
  - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!

## 3. Montage


- Küchenelement auf die Spielfläche stellen.

Beispiel  
Küchentrio "Herd"



### Hinweis:

- Werden mehrere Küchenelemente aufgestellt, sollte ein Zwischenraum von ca. 1 m vorgesehen werden:



## 4. Abschließende Arbeiten

- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.